

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите нижнюю защиту заднего бампера с левой стороны.
- Приспустите глушитель.
- Приложите левый и правый кронштейны к лонжеронам и закрепите их в точках «А» болтами М12х1,25х40 с шайбами.
- Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках «В» согласно схемы монтажа.
- Затяните весь крепёж с моментом указанным в таблице затяжки.
- Установите на место глушитель и защиту.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж световой сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автомастерских.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х40	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VN 0832	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Левый кронштейн	1 шт.
Правый кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	67 49 A Kia Rio HB  2011 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1690 кг.	1200 кг.	50 кг.	Вес нетто 16 кг.	6,88 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

bosal

