



Инструкция по установке

Артикул **00607**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Punto	1.4	2003-2006

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на лонжероны Стойки при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека Балку при помощи штатного крепежа.
3. Установить на ранее установленные передние Стойки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:36