



Инструкция по установке

Артикул **00809**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Logo	1.3	1999-2002

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Установить балку под штатные болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости
- 2 Установить передние точки щита на рамку радиатора при помощи ПР70х20х6 (заложить в отверстия), Болтов М10х50, Гр10 и Ш10
- 3 Установить задние точки крепления на ранее установленную балку при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:52:31