Инструкция по установке

Артикул **01127**

Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	BT-50 (cd)	2.5	2006-2011

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		КЛ 51х20 А40 М8	8 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	4 шт
2		ПР 30х14х5 А10 М8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 М08	12 шт
3		ПР 50х20х6 М10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	12 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	8 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Приложить Защиту согласно фото установленной Защиты, наметить отверстия на силовом бампере и линию на жестяном пыльнике. Просверлить отверстия под Болт М8, обрезать жестяной пыльник.
1. Установить на штатные отверстия в силовом бампере передние центральные точки крепления Защиты при помощи ПР 30х14 М8, Болтов М8х40, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на штатные отверстия в силовом бампере центральные точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х40, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на просверленные отверстия в силовом бампере КЛ 51х20 М8, Прикрепить Защиту при помощи КЛ 51х20 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: ootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47