



## Инструкция по установке

Артикул **02546**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка  | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка  | Модель  | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------------|
| Toyota | Mark II | 2.0   | 2000-2004   | Toyota | Mark II | 2.5   | 2000-2004   |

### Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

|   |  |                            |      |   |  |                                  |      |
|---|--|----------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | Уголок A15 M10             |      | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035        | 6 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603 | 1 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 8 шт |
| 3 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10         | 4 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 8 шт |
| 4 |  | Демпфер жёлтый             | 3 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14       | 1 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки А15 М10 при помощи Болтов М10х35, Гр10 и Ш10, Ш14 иПетли Буксировочной.
2. Установить демпферы в отверстия переднего щита.
3. Установить задние точки крепления заднего щита в порамник при помощи при помощи ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.
4. Установить задние точки крепления переднего щита на подрамник а/м при помощи ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х20, Гр 10 и Ш10 и Соединить задний щит с пердним при помощи Болтов М10х20, Гр 10 и Ш10.
5. Установить передние точки крепления переднего щита на ранее установленные Уголки А15 М10 при помощи Болтов М10х20, Гр10 и ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:25