



Инструкция по установке

Артикул **04603**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hafei	Princip	1.6, 1.8	2006-н.в.

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки крепления щита при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8
2. Установить передние точки крепления щита на штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М6х30, Гр 6, Ш6 и Ш8

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:57:26