



## Инструкция по установке

Артикул **32518**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4 IV	2.0, 2.5	2013-н.в.

Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления подрамника задние точки защиты.
2. Установить в сквозное отверстие подрамника передние точки защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x50, Гроверов 10 и Шайб 10. Планку с Загибом удобно закладывать через прямоугольное отверстие в защите.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)