



Инструкция по установке

Артикул **32602**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	XC90	2.5	2002-н.в.	Volvo	XC90	3.2	2006-2010
Volvo	XC90		2002-2006	Volvo	XC90	3.2	2010-н.в.
Volvo	XC90		2006-н.в.				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Соосно с отверстиями подрамника передней подвески установить ПР 80x20x6 М10 и наживить Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты, используя ПУ 60x14x6 М10 Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от