



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Avella	1.3	1995-2001

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Уголок С40 М10		5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Уголки С40 М10, используя Болты М10х30, Гайки 10, Шайбы 14, Шайбы и Гр. Шайбы 10.
2. Закрепить к подрамнику задние точки Защиты с помощью ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб и Гр. Шайб 8.
3. Закрепить передние точки Защиты к Уголкам с помощью Болтов М10х20, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:12