# Инструкция по установке

Артикул **35702**

**Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка**

**Материал защиты: 5 мм, Алюминий**

| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummer | Hummer H2 | 6.0 | 2002-н.в. | Hummer | Hummer H3 | 3.5, 3.7, 5.3 | 2005-н.в. |
| Hummer | Hummer H2 | 6.0 | 2004-н.в. | | | | |

**Изображение отсутствует**



## Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ПЗ 56х20х6 А30 М10 | 2 шт | 4 | | Шайба Гровера DIN 127 М10 | 4 шт |
| 2 | | ПР 70х20х6 А15 М10 | 2 шт | 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 4 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 10х030 | 4 шт | | | | |

## Автомобиль без защиты




## Автомобиль с защитой




## Порядок установки

1. Установить защиту 35701.
2. Поместить внутрь указанных отверстий поперечной балки закладные ПР 80х20х6 М10.
3. Спереди с помощью 1-й группы крепежа присоединить защиту к защите 35701.
4. Присоединить Болтами М10х30 защиту к закладным планкам 2-й группы крепежа.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: ootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от