



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	XV	1.6, 2.0	2011-н.в.

## Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить совместно с поперечной балкой на штатные места крепления Балку при помощи Болтов M10x1,25x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека передние точки крепления щита при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:41