

Blue *mrHandsfree*® Easy



More languages
available on our website!
www.mrhandsfree.com

GB

NL

F

D

E

I

P

GR

RU

DK

TR

User's Manual

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	mr Handsfree Blue Easy
Product Type:	Bluetooth® Speakerphone

Conforms with the requirements of European Council Directive 99/5/EC.



Illustration I




Illustration II




Illustration III




Illustration IV




Illustration V



ОПИСАНИЕ

См. Иллюстрацию I

1. Крышка батарейного отсека

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарейку (см. иллюстрацию III).

2. USB разъем

USB разъем используется для подключения зарядного адаптера. Устройство Blue Easy можно зарядить с помощью:

1. USB кабеля (13)
2. Автомобильного адаптера питания от прикуривателя (12)

Перед использованием зарядите Blue Easy батарейку **полностью**.

3. Кнопка ON/OFF (Включение / Выключение / Регистрация / Перевод вызова с Blue Easy в телефон)

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку On/Off (3) пока не прозвучит звуковой сигнал и синий светодиод (5) не начнет мигать.

- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку On/Off (3) пока не прозвучит звуковой сигнал и красный светодиод (5) не погаснет.

Внимание!

Blue Easy выключится автоматически, если в течение 10 минут не будет установлено Bluetooth® соединение с телефоном.

- **Регистрация:**

Первое подключение: при первом включении Blue Easy автоматически войдет в режим соединения и начнет поиск доступных Bluetooth® устройств (индикатор (5) будет мигать синим и красным попеременно). → Включите поиск Bluetooth® устройств на своем телефоне. → Выберите Blue Easy из списка найденных устройств и введите ПИН-код **0000*** для соединения. Вы услышите длинный гудок. → Индикатор (5) начнет мигать синим.

**ПИН-код обычно не требуется для телефонов с Bluetooth® 2.1.*

Подключение в обычном режиме: убедитесь, что устройство Blue Easy выключено. → Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (3) пока индикатор (5) не начнет мигать попеременно синим и красным. → Включите поиск Bluetooth® устройств на своем телефоне. → Выберите Blue Easy из списка найденных устройств и введите ПИН-код **0000*** для соединения. Вы услышите длинный гудок. → Индикатор (5) начнет мигать синим.

**ПИН-код обычно не требуется для телефонов с Bluetooth® 2.1.*

- **Перевод вызова с Blue Easy в телефон:** во время разговора нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF (3) пока синий светодиод не начнет мигать. Для перевода разговора из телефона обратно в Blue Easy нажмите кнопку ON/OFF (3).

4. Центральная кнопка

- **Во время входящего вызова:** нажмите кнопку для ответа.

- **Во время входящего вызова:** нажмите и удерживайте кнопку 2 сек для отклонения вызова.

- **Во время разговора:** нажмите кнопку для окончания разговора.

- **Режим ожидания:** нажмите кнопку для восстановления Bluetooth® соединения, если оно было разорвано.

- **Режим ожидания:** нажмите кнопку для включения голосового набора.

Внимание!

Функция голосового набора доступна только в том случае, если ее поддерживает Ваш мобильный телефон.

- **Режим ожидания:** Дважды быстро нажмите кнопку для повтора последнего набранного номера.

- **Во время разговора, после сигнала о поступлении 2-го вызова:** Дважды нажмите кнопку для переключения на 2-ой вызов. При этом 1-ый будет в ожидании.

- **Во время разговора, при 2-х вызовах:** Дважды быстро нажмите кнопку для прекращения между звонками.

- **Во время разговора, при 2-х вызовах:** нажмите кнопку для окончания текущего разговора. **Внимание!** Некоторые телефоны не поддерживают эту Bluetooth® функцию или требуют подтверждения через меню телефона!

5. Светодиодная индикация

- **Красный светодиод:**

- Мигает в режиме ожидания: батарея разряжена
- Горит постоянно: батарея заряжается
- Горит постоянно во время разговора: режим временного выключения микрофона

- **Синий светодиод:**

- Мигает: режим ожидания

- **Красный и синий:**

- Мигают попеременно: режим регистрации

6. Микрофон

Микрофон должен быть направлен в сторону Вашего рта. Наилучшее качество звука достигается, если устройство расположено на расстоянии 30-50 см от Вашего лица. Убедитесь, что между Вашим ртом и микрофоном не находится других предметов.

7. Динамик

8. Кнопки регулировки громкости (-) и (+)

- Нажмите (+) для увеличения громкости
- Нажмите (-) для уменьшения громкости

9. Кнопка MODE

- **Микрофон режима приватного разговора:** нажмите кнопку во время разговора. Приложите Blue Easy к уху и продолжайте разговор (см. Иллюстрацию IV).

- **Выключение режима приватного разговора:** Дважды нажмите кнопку.

- **Временное выключение микрофона:** во время разговора нажмите и удерживайте кнопку 2 сек, пока не загорится красный светодиод.

- **Включение микрофона:** в режиме временного выключения разговора нажмите и удерживайте кнопку 2 сек, пока красный светодиод не погаснет.

10. Магниты для присоединения клипсы фиксации на солнцезащитном козырьке (см. Иллюстрацию IV).

АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

См. Иллюстрацию II

11. Клипса для фиксации на солнцезащитном козырьке

12. Адаптер для подключения блока громкой связи к бортовой сети автомобиля (12 – 24В) через гнездо прикуривателя

13. USB кабель

ГАРАНТИЯ

Mr Handsfree — это зарегистрированная торговая марка TE-Group NV. Марка mr Handsfree означает продукцию высшего качества с выдающейся службой поддержки клиентов. Поэтому гарантия mr Handsfree распространяется на любые дефекты материала и изготовления в течение **двух (2) лет** с момента первой покупки изделия. Условия гарантийных обязательств и объем ответственности mr Handsfree по данной гарантии можно загрузить с нашего веб-сайта: www.mrhandsfree.com.