


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jaguar	S-type	2.7, 3.0, 4.0	1999-2004


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	8 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в резьбовые отверстия лонжеронов Балку при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Соединить передний и задние щиты при помощи Болтов M10x30, Гаяк M10, Шайб 10 и Гроверов 10 друг с другом.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на подрадиаторную балку передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:12