




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-ben	Actros		2008-н.в.

**Изображение отсутствует**



**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт	3		Гайка DIN 934 M 08	
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять фонарь и установить корпус совместно с фонарём на штатные точки крепления штатным крепежом.
2. Присоединить крышку к корпусу при помощи Болтов М8х20, Гаяк самоконтрящихся М8 и Шайб 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:46:16